FENSTERPFLEGE

SAUBER EINFACH

tesar

FENSTER

FENSTER ZUM WOHLFÜHLEN!

Liebe Fensterbesitzerin, lieber Fensterbesitzer,

Formschönheit, Langlebigkeit und hochwertige Materialien zeichnen unsere Fenster aus. Als starkes heimisches Unternehmen verbinden wir langjährige Erfahrung mit modernster Fenster- und Fertigungstechnologie, sodass wir garantieren können:

Mit unseren Fenstern haben Sie sich für ein absolutes Qualitätsprodukt entschieden, an dem Sie viele Jahre Freude haben werden.

Damit die Freude stets ungetrübt bleibt, gibt Ihnen diese Fibel praktische Tipps zur Pflege Ihrer Fenster.

Ihr Fensterteam

Die Tipps basieren auf der aktuellen Pflegepraxis und -erfahrung. Eine Haftung für die Richtigkeit oder unsachgemäße Anwendung wird nicht übernommen.

REINIGEN VON KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN

Verwenden Sie zur Reinigung von weißen oder mit Dekorfolie beschichteten Fensterprofilen handwarmes Wasser, dem sie milde Haushaltsreiniger beigeben. Nicht geeignet sind Reiniger mit Alkohol, Salmiak oder aggressiven Inhaltsstoffen sowie scheuernde Mittel.

Beste Pflege bieten die speziellen Kunstoffreiniger in unseren Pflegesets.

REINIGEN VON
ALUMINIUMOBERFLÄCHEN

Außenseitige Aluminium-Oberflächen sind besonders widerstandsfähig und langlebig. Ein- bis zweimal pro Jahr empfiehlt sich aber eine gründliche Pflege.
Ein Alu-Spezialreiniger ist Teil unseres Pflegesets Kunststoff weiß/Alu.

Achten Sie darauf, Aluminiumflächen nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und nicht bei einer Oberflächentemperatur von über 25 °C zu reinigen.

Benutzen Sie für pulverbeschichtete und eloxierte Aluminiumoberflächen warmes Wasser mit geringem Zusatz eines milden Haushaltsreinigers (ph-neutral, lösungsmittelfrei, nicht scheuernd). Anschließend waschen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch.

ÖLEN VON
BEWEGLICHEN BESCHLAGTEILEN

Für die dauerhafte Leichtgängigkeit ölen Sie alle beweglichen Teile einmal jährlich mit dem Wartungsspray aus dem Pflegeset oder mit einem handelsüblichen Nähmaschinenöl. Wischen Sie die Beschlägeteile vor dem Ölen mit einem trockenen Tuch sauber.

Schutzkappen (falls vorhanden) abziehen, dann ölen.

GLÄSERREINIGUNG

Verwenden Sie milde Seifenlauge oder handelsübliche Glasreiniger (nicht auf Rahmenteile, Silikon oder Glasdichtungen bringen) und ein weiches Reinigungstuch. Nie lösungsmittelhaltige oder scheuernde Reiniger einsetzen.

Glasoberflächen nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und nicht bei einer Oberflächentemperatur von über 25 °C reinigen.

BESCHLÄGE- UND GRIFFPFLEGE

Schmutz bei Beschlägen und Griffen entfernen Sie mit einem weichen Lappen oder mit Wasser, dem Sie einen geringen Zusatz eines sanften Reinigungsmittels (Geschirrspülmittel) beigeben. Gut abtrocknen.

Die Beschläge besitzen eine Nachstellmöglichkeit. Bitte überlassen Sie das Justieren dem Fachmann.

RICHTIG LÜFTEN

Lüften Sie mehrmals täglich kurz und intensiv. 5 Minuten Durchzugslüftung, z.B. durch zwei gegenüberliegende Fenster, ist die beste Art. Fensterkippen allein ist zu wenig und bringt einen hohen Wärmeverlust.
So entfernen Sie auch die im Raum entstandene Luftfeuchtigkeit und verhindern die Kondensbildung an Ihren Fenstern sowie an der Außenwand und in weiterer Folge die Schimmelbildung am Mauerwerk.
Wenn die Verglasungen auf der Innenseite anlaufen, sollten Sie sofort lüften. Kondensat- oder Tauwasserbildung ist auch bei einer Behinderung der Luftzirkulation möglich. Vermeiden Sie z.B. zu tiefe Fensterlaibungen und achten Sie auf die Anordnung der Heizkörper. Ebenso können Vorhänge oder Blumentöpfe die Zirkulation der Raumluft behindern.

TAUWASSERBILDUNG

Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich außenseitig bei hochdämmenden Isoliergläsern kurzfristig Tauwasser bilden. Dabei muß die außenseitige Scheibenoberfläche kälter sein als die Außenluft. Dieses Tauwasser an der Außenseite ist keineswegs ein Mangel, im Gegenteil, es ist ein Qualitätsmerkmal hoher Wärmedämmung und lt. Ö-NORM B8110-2 zulässig.

PFLEGE VON DICHTUNGEN

Standardreinigung mit einem feuchten Tuch. Eine jährliche Reinigung mit dem speziellen Dichtungspflegemittel aus unseren Pflegesets erhält die Dauerelastizität und die wasserabweisenden Eigenschaften. Einfach das Mittel auf ein saugendes Tuch sprühen und über die Dichtungen wischen.

LOSE DICHTUNGEN

Drücken Sie die Dichtung einfach mit dem Daumen (beginnend beim noch festsitzenden Teil) wieder in die Haltenut ein. Vermeiden Sie spitze Gegenstände, sie könnten die Dichtungen beschädigen.

REINIGUNG ZWISCHEN DICHTUNG UND RAHMENAUSSENSEITE

Zum Entfernen von Staub und Ablagerungen in diesem Bereich fahren Sie einfach mit dem Staubsauger der Dichtung entlang.

ENTWÄSSERUNGS-SCHLITZE REINIGEN

Reinigen Sie regelmäßig die Entwässerungsschlitze. Bei Verstopfung der Schlitze könnte Wasser im Fensterbereich eindringen. Bewährt haben sich dafür Pfeifenreiniger, die das Säubern der Schlitze einfach ermöglichen.

PROFI PFLEGESETS

Von Experten zusammengestellt, erhältlich bei TESAR.

Kunststoff weiß:
Kunststoff-Intensiv-Reiniger weiß, Beschlägeöl, Dichtungspflegemittel, Reinigungstuch

Kunststoff weiß/Alu:
Kunststoff-Intensiv-Reiniger weiß, Alu-Spezialreiniger, Beschlägeöl, Dichtungspflegemittel, Reinigungstuch

Kunststoff color:
Kunststoff-Intensiv-Reiniger color, Beschlägeöl, Dichtungspflegemittel, Reinigungstuch

www.tesar-fenster.at